

## SRS-ECU connector

	JST			
1	2	3	4	
5	6	7	8	

	JST							
11	12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	×	31	32	33	