



- NOTE**
- *1: .CAMERA-ECU
.CENTRE ROOM LAMP
.COLUMN SWITCH
.COMBINATION METER
.DOOR COURTESY LAMP
.GATEWAY-ECU
.LUGGAGE COMPARTMENT LAMP
 - *2: .A/C-ECU
.ASC OFF SWITCH
.BLIND SPOT WARNING SWITCH
.BLIND SPOT WARNING SWITCH
.CLEARANCE WARNING CONTROL UNIT
.COLUMN SWITCH
.COLUMN SWITCH (STEERING WHEEL SENSOR)
.ETACS-ECU
.GATEWAY-ECU
.SELECTOR LEVER ASSEMBLY (SHIFT LOCK SOLENOID, SHIFT SWITCH)
.TRANSFER-ECU
 - *3: .DRIVE MODE-SELECTOR
.HILL DESCENT CONTROL SWITCH
.OFF-ROAD MODE SELECTOR
.REAR COOLER CONTROL PANEL
 - *4: .DRIVE MODE-SELECTOR
.HILL DESCENT CONTROL SWITCH
.OFF-ROAD MODE SELECTOR

- .A/C-ECU
- .BLIND SPOT WARNING SWITCH
- .CLEARANCE WARNING CONTROL UNIT
- .COLUMN SWITCH
- .COLUMN SWITCH (STEERING WHEEL SENSOR)
- .ETACS-ECU
- .GATEWAY-ECU
- .SELECTOR LEVER ASSEMBLY (SHIFT LOCK SOLENOID, SHIFT SWITCH)
- .SONAR SWITCH
- .TRANSFER-ECU

Terminal Block Diagrams:

- (A-216)**: 12-pin connector
- (D-25)**: 22-pin connector
- (D-113)**: 22-pin connector
- (D-116)**: 18-pin connector
- (D-118)**: 22-pin connector
- (D-239)**: 18-pin connector
- (D-244)**: 22-pin connector
- (D-245)**: 18-pin connector
- (D-402)**: 6-pin connector (MU801331)
- (D-405)**: 8-pin connector (MU801839)
- (D-409)**: 12-pin connector
- (E-105)**: 12-pin connector
- (E-105-1)**: 8-pin connector
- (E-105-2)**: 18-pin connector
- (E-120)**: 12-pin connector

Wire colour code
 B : Black LG : Light green G : Green L : Blue W : White Y : Yellow SB : Sky blue BR : Brown
 O : Orange GR : Grey R : Red P : Pink V : Violet PU : Purple SI : Silver BE : Beige