1

2

FUSIBLE LINK (2)

10R

1 (D-409)

J/B

(12)

15A

13 (D-403)

W-B

ELECTRIC PARKING BRAKE (E-105)

ELECTRIC PARKING BRAKE-ECU (E-105-2)

CANL CANH

18 <F>B

26 <F>P

10 <T> B-W

4 <T> R-W

21

22 (D-118)

<T> 0.35L

<T> 0.35R

13

2

<VEHICLES WITHOUT ASTC>

<VEHICLES WITH ASTC>

ABS-ECU (A-31)

CANL CANH

4 <T> 0.35W

16 <T> 0.35LG

20

21 (D-07)

<T> 0.35L

<T> 0.35GR

14

3

ASTC-ECU (A-32)

CANL CANH

14 <T> (BR-W)

26 <T> (L-W)

20

21 (D-07)

<T> 0.35L

<T> 0.35GR

14

3

CLEARANCE WARNING CONTROL UNIT (D-109)

CANL CANH

3 <T> 0.35P

4 <T> 0.35V

19

8

FCM-ECU (A-111) *3

ACC/FCM-ECU (A-123) *4

CANL CANH

2 (L-W)

3 (LG-B)

2

3 (A-110)

<T> (L-W)

<T> (BR-W)

20

9

ENGINE-ECU

(D-12) *1

(D-14) *2

(CANL) (CANH)

102*1 109*2 <T> 0.35BR

101*1 108*2 <T> 0.35Y

22

11

J/C (CAN3) (A-217)

21 <T> 0.35R

10 <T> 0.35G

18

19 (D-26)

<T> 0.35P

<T> 0.35V

22

11

NOTE
*1 : 6B3
*2 : 4D5, 4N1
*3 : VEHICLES WITHOUT ADAPTIV CRUISE CONTROL
*4 : VEHICLES WITH ADAPTIV CRUISE CONTROL

J/C (CAN1) (D-111)

17 <T> (L-W)

6 <T> (BR-W)

15 <T> 0.35G

4 <T> 0.35SB

18 <T> 0.35G

7 <T> 0.35W

16 <T> 0.35Y

5 <T> 0.35BE

20 <T> (BR-W)

9 <T> (L-W)

21 <T> 0.35L

10 <T> 0.35SB

DIAGNOSIS CONNECTOR (D-119)

16

14

6

B-W 4

B-W 5

8

TRANSFER-ECU (D-228)

CANL CANH

55

56

COLUMN SWITCH (D-309)

CANL CANH

STEERING WHEEL SENSOR

14

13

COMBINATION METER (D-215)

CANL CANH

CPU

15

14

3 A

3 B

5 C

5 D

A-31

A-32

A-110 MU802083

A-111

A-123

A-217 MU801515

D-07

D-12 (MU803783)

D-14

D-26

D-109

D-111

D-118

D-119 MU803797 FRONT SIDE

D-215

D-228

D-309

D-403 MU801857

D-409

E-105

E-105-2

ACG01942AB