7

8

<RHD>

FUSIBLE LINK (2)

10R

1 D-409

J/B (12) 15A

13 D-403

W-B

16

DIAGNOSIS CONNECTOR D-119

4 B-W

5 B-W

ENGINE-ECU D-12

(CANL) (CANH)

102 <T>0.35BR

101 <T>0.35Y

J/C(CAN3) A-217

22 11

21 <T>0.35R

10 <T>0.35G

20 <T>(L-W)

9 <T>(BR-W)

18

19 D-26

<T>0.35P

<T>0.35V

22 11

J/C (CAN1) D-111

17 <T>(L-W)

6 <T>(BR-W)

14

6

COLUMN SWITCH (STEERING WHEEL SENSOR)

11 F

11 G

<T>0.35G

<T>0.35W

17

6

INPUT SIGNAL

INHIBITOR SWITCH

A/T-ECU D-21

CANL CANH

75 <T>(B-W)

76 <T>(R)

13

14 D-22

<T>0.35G

<T>0.35BR

12

1

J/C(CAN2) D-141

18 <T>0.35L

7 <T>0.35SB

21

10

14 <T>0.35L

3 <T>0.35GR

20 <T>(BR-W)

9 <T>(L-W)

20

21 D-07

<T>(BR-W)

<T>(L-W)

14

26

CANL CANH

ASTC-ECU A-32

J/C(3) (STOP LAMP SWITCH)

2 C

(LG-B) 72

ETACS-ECU D-415

(BKLP)

(CANL) (CANH)

65 <T>0.35G

56 <T>0.35W

22

11

J/B (FUSE (15))

11 V

0.35L 2

16 <T>0.35Y

5 <T>0.35BE

15

14

(IG+)

(CANL)

(CANH)

BRAKE ABS ASTC ASTC OFF

CPU

BUZZER

LCD

·CRUISE
·ABS WARNING
·ASTC DRIVE MODE INDICATOR
·ASTC OR HILL START ASSIST WARNING
·BRAKE WARNING
·FCM WARNING AND INFORMATION

COMBINATION METER D-215

A-32

A-217 MU801515

D-07

D-12 (MU803783) JAE

D-21

D-22

D-26

D-111

D-119 MU803797 FRONT SIDE

D-141

D-215 AMP

D-403 MU801857

D-409 1

D-415 (MU803766)

ACG01964AB