<RHD>

11

12

NOTE
*3 : VEHICLES WITHOUT ASTC
*4 : VEHICLES WITH ASTC

FUSIBLE LINK (2)

10R

1 (D-409)

J/B

(12)

15A

13 (D-403)

W-B

INPUT SIGNAL
·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR

INPUT SIGNAL
INHIBITOR SWITCH

ENGINE-ECU (D-14)

ABS-ECU (A-31) *3

ASTC-ECU (A-32) *4

A/T-ECU (D-21)

A/C-ECU (D-105)

(CANL) (CANH)

109 108

<T>0.35BR <T>0.35Y

22 11

J/C(CAN3) (A-217)

21 10

<T>0.35R <T>0.35G

18 19 (D-26)

<T>0.35P <T>0.35V

22 11

J/C (CAN1) (D-111)

17 6

<T>(L-W) <T>(BR-W)

16 14 6

DIAGNOSIS CONNECTOR (D-119)

B-W 4 B-W 5

8

4 *3 14 *4 16 *3 26 *4

<T>0.35W *3 <T>(BR-W) *4 <T>0.35LG *3 <T>(L-W) *4

20 21 (D-07)

<T>0.35L <T>0.35GR

14 3

15 4

<T>0.35G <T>0.35SB

55 56

CANL CANH

TRANSFER-ECU (D-228)

75 76

<T>(B-W) <T>(R)

13 14 (D-22)

<T>0.35G <T>0.35BR

12 1

J/C(CAN2) (D-141)

18 7

<T>0.35L <T>0.35SB

21 10

19 8

<T>0.35P <T>0.35V

3 4

CLEARANCE WARNING CONTROL UNIT (D-109)

1 2

<T>(BR-W) <T>(W-B)

22 11

J/C(CAN4) (D-101)

21 10

<T>0.35BR <T>0.35W

5 6

GATEWAY-ECU (D-112)

(CNSL) (CNSH)

2 3

<T>(BR-W) <T>(L-W)

20 9

16 5

<T>0.35Y <T>0.35BE

15 14

J/B (FUSE (15))

2

B

L

3

0.35L

·A/C-ECU
·BLIND SPOT WARNING SWITCH
·CLEARANCE WARNING CONTROL UNIT
·COLUMN SWITCH
·COLUMN SWITCH (STEERING WHEEL SENSOR)
·ELECTRIC PARKING BRAKE
·ETACS-ECU
·GATEWAY-ECU
·HAZARD INDICATOR ASSEMBLY
·SELECTOR LEVER ASSEMBLY (SHIFT LOCK SOLENOID, SHIFT SWITCH)
·SONAR SWITCH
·TRANSFER-ECU

(IG+)

CHECK ENGINE

CPU

LCD (·DPF ·ECO SCORE)

COMBINATION METER (D-215)

A-31

A-32

A-217 MU801515

D-07

D-14

D-21

D-22

D-26

D-101

D-105

D-109

D-111

D-112

D-119 MU803797 FRONT SIDE

D-141

D-215

D-228

D-403 MU801857

D-409

HHM05X08FC