7

8

<LHD>

FUSIBLE LINK (2)

10R

1 (D-409)

J/B

(12)

15A

13 (D-403)

W-B

<VEHICLES WITH ABS>

INPUT SIGNAL

·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR

ABS-ECU (A-01)

CANL CANH

4 16

<T>0.35W <T>0.35LG

20 21

<T>0.35L <T>0.35GR

16 5

ENGINE-ECU (D-11)

(CANL) (CANH)

109 108

<T>0.35BR <T>0.35Y

11 12 (D-04)

<T>0.35G <T>0.35P

21 10

J/C (CAN2) (D-112)

20 9

<T>0.35L <T>0.35SB

18 7

J/C (CAN1) (D-133)

21 10

<T>(L-W) <T>(BR-W)

16 14 6

DIAGNOSIS CONNECTOR (D-229)

4 5

B-W B-W

20

15 4

<T>0.35G <T>0.35SB

55 56

CANL CANH

TRANSFER-ECU (D-132)

INPUT SIGNAL

·INHIBITOR SWITCH (N)
·OUTPUT SHAFT SPEED SENSOR
<VEHICLES WITHOUT ABS (A/T)>

A/T-ECU (D-24)

CANL CANH

16 24

<T>(B-W) <T>(R)

13 14 (D-20)

<T>0.35G <T>0.35P

12 1

16 5

<T>0.35W <T>0.35LG

1 2

CANL CANH

A/C-ECU (D-106)

J/B (FUSE (15))

2

D

L

·A/C-ECU
·COLUMN SWITCH
·ETACS-ECU
·SELECTOR LEVER ASSEMBLY
·TRANSFER-ECU

(2)

L

13 2

<T>0.35Y <T>0.35BE

15 14

(CANL) (CANH)

2

(IG1)

CHECK ENGINE

DPF

CPU

COMBINATION METER (D-103)

A-01



D-04



D-11



D-20



D-24



D-103



D-106



D-112



D-132



D-133



D-229

MU803797

FRONT SIDE



D-403

MU801857

D-409

(1)

HGC05X04DC