1

2

FUSIBLE LINK (2)

10R

1 (D-409)

J/B

(12)

15A

13 (D-403)

W-B

<VEHICLES WITHOUT ABS (A/T)>

INPUT SIGNAL

OUTPUT SHAFT SPEED SENSOR

A/T-ECU (D-24)

CANL CANH

16 24

<T> (B-W) <T> (R)

13 14 (D-20)

<T>0.35G <T>0.35P

12 1

J/C (CAN1) (D-133)

21 10

<T> (L-W) <T> (BR-W)

16 14 6

DIAGNOSIS CONNECTOR (D-229)

B-W 4 B-W 5

20

INPUT SIGNAL

·VEHICLE SPEED SENSOR <VEHICLES WITHOUT ABS (M/T)>
·CRANK ANGLE SENSOR

ENGINE-ECU (D-12) *1 (D-11) *2

(CANL) (CANH)

102*1 109*2 101*1 108*2

<T>0.35BR <T>0.35Y

11 12 (D-04)

<T>0.35G <T>0.35P

21 10

J/C (CAN2) (D-112)

20 9

<T>0.35L <T>0.35SB

18 7

J/C (CAN1) (D-133)

13 2

<T>0.35Y <T>0.35BE

15 14

(CANL) (CANH)

<VEHICLES WITH ABS>

INPUT SIGNAL

·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR

ABS-ECU (A-01)

CANL CANH

4 16

<T>0.35W <T>0.35LG

20 21 (D-04)

<T>0.35L <T>0.35GR

16 5

IGNITION SWITCH (IG1) OR IG1 RELAY

<F>2GR

4 (D-402)

J/B

(15)

10A

6 (D-405)

L

(2)

·A/C-ECU
·COLUMN SWITCH
·ETACS-ECU
·SELECTOR LEVER ASSEMBLY
·TRANSFER-ECU

L 0.35P

2 4

(IG1) (BRK)

BRAKE

BUZZER

CPU

COMBINATION METER (D-103)

Y

3 (D-14)

1

PARKING BRAKE SWITCH (E-03)

OFF ON

NOTE
*1 : 4G6
*2 : 4D5

A-01

D-04

D-11

D-12 (MU803805)

D-14

D-20

D-24

D-103

D-112

D-133

D-229 FRONT SIDE MU803797

D-402 MU801331

D-403 MU801857

D-405 MU801839

D-409

E-03 (MU801211)

Wire colour code
B : Black LG : Light green G : Green L : Blue W : White Y : Yellow SB : Sky blue BR : Brown
O : Orange GR : Grey R : Red P : Pink V : Violet PU : Purple SI : Silver BE : Beige

HGC15X20AC