9

<RHD (VEHICLES WITH COOLER OR MANUAL AIR CONDITIONER)>

10

FUSIBLE LINK (2)

10R

1 (D-409)

J/B

(12)

15A

<VEHICLES WITHOUT KOS>

KEYLESS ENTRY TRANSMITTER

INPUT SIGNAL
·FRONT DOOR SWITCH
·REAR DOOR SWITCH
·TAILGATE LATCH (SWITCH)

ETACS-ECU (D-415)

RECEIVER ANTENNA

(CANL) (CANH)

65 56

<T>0.35G <T>0.35W

22 11

J/C(CAN2) (D-141)

18 7

<T>0.35L <T>0.35SB

21 10

17 6

<T>(L-W) <T>(BR-W)

14 6

13 (D-403)

W-B

16

DIAGNOSIS CONNECTOR (D-119)

4 5

B-W B-W

8

<VEHICLES WITH KOS>

KEYLESS OPERATION KEY

KOS&OSS-ECU (D-237)

RECEIVER ANTENNA

CANL CANH

51 35

<T>0.35Y <T>0.35BE

20 9

ENGINE-ECU (D-14)

(CANL) (CANH)

109 108

<T>0.35BR <T>0.35Y

22 11

J/C(CAN3) (A-217)

21 10

<T>0.35R <T>0.35G

18 19 (D-26)

<T>0.35P <T>0.35V

22 11

J/C (CAN1) (D-111)

14 3

<T>0.35L <T>0.35GR

20 21 (D-07)

<T>0.35W*5 <T>0.35LG*5
<T>(BR-W)*6 <T>(L-W)*6

4*5 16*5
14*6 26*6

NOTE
*5 : VEHICLES WITHOUT ASTC
*6 : VEHICLES WITH ASTC

INPUT SIGNAL
·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR

CANL CANH

ABS-ECU (A-31) *5
ASTC-ECU (A-32) *6

(A-31)
(A-32)
(A-217) MU801515
(D-07)
(D-14)
(D-26)
(D-111)
(D-119) MU803797 FRONT SIDE
(D-141)
(D-237)
(D-403) MU801857
(D-409) 1
(D-415) (MU803766)

HHM13X11EC