3

4

<LHD>

FUSIBLE LINK (2)

10R

1 (D-409)

J/B (12) 15A

13 (D-403)

W-B

ENGINE-ECU (D-12) *3 (D-14) *4

(CANL) (CANH)

102 *3 109 *4 <T>0.35BR

101 *3 108 *4 <T>0.35Y

22 11

J/C(CAN3) (A-217)

21 10

<T>0.35R <T>0.35G

18 19 (D-26)

<T>0.35P <T>0.35V

21 10

J/C (CAN1) (D-111)

20 9

<T>0.35L <T>0.35SB

18 7

J/C (CAN2) (D-141)

21 10

<T>(L-W) <T>(BR-W)

16 14 6

DIAGNOSIS CONNECTOR (D-119)

B-W 4 B-W 5

24

INPUT SIGNAL

·FRONT WHEEL SPEED SENSOR
·REAR WHEEL SPEED SENSOR

ABS-ECU (A-31) *5

ASTC-ECU (A-32) *6

CANL CANH

4 *5 14 *6 <T>0.35W *5 <T>(BR-W) *6

16 *5 26 *6 <T>0.35LG *5 <T>(L-W) *6

20 21 (D-07)

<T>0.35L <T>0.35GR

16 5

NOTE
*3 : 6B3
*4 : 4N1
*5 : VEHICLES WITHOUT ASTC
*6 : VEHICLES WITH ASTC

TRANSFER-ECU

1 B 1 C

<T>0.35G <T>0.35SB

15 4

<T>0.35Y <T>0.35BE

13 2

J/B (FUSE (15))

1 A

0.35L

15 14 2

(CANL) (CANH) (IG+)

COMBINATION METER (D-215)

REAR DIFF LOCK

CPU

LCD ·REAR DIFFERENTIAL LOCK INDICATOR ·REAR DIFFERENTIAL LOCK WARNING

A-31

A-32

A-217 MU801515

D-07

D-12 (MU803783) JAE

D-14

D-26

D-111

D-119 MU803797 FRONT SIDE

D-141

D-215 AMP

D-403 MU801857

D-409 1

HHM15X61BC